

Фантазия

эмаль для ванн



**Экологически
чистое
покрытие для
вашей ванны**

**Отличные
прочностные
качества эмали
обеспечивают
долговечность
покрытия**

«Фантазия» – уникальная система обновления эмалевого покрытия ванн, разработанная на основе современных технологий.

Эмаль изготавливается на специальном оборудовании с использованием только высококачественного сырья и материалов ведущих производителей. В результате достигаются отличные прочностные и декоративные характеристики эмали. Опытные дизайнеры разработали интересные цветовые решения для современной ванной комнаты, которые позволили изготовить серию цветных эмалей наиболее популярных оттенков.

КОМПЛЕКТ «ФАНТАЗИЯ» СОДЕРЖИТ:

- банка с эмалью;
- флакон с отвердителем;
- мерный стаканчик;
- щавелевая кислота 100 г;
- инструкция 1 шт.



ДЛЯ РАБОТЫ ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

- 2 чистых стеклянных банки емкостью 0,5 л;
- плоская кисть из натуральной щетины шириной 60 мм;
- ацетон 0,5 л;
- узкий шпатель;
- кусок водостойкой шкурки;
- плотные резиновые перчатки.

ВНИМАНИЕ! Перед началом работы внимательно прочтите инструкцию.

ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ ЭМАЛИ К ПРИМЕНЕНИЮ

Консистенция эмали может быть различной вязкой, резиноподобной и твердой. Затвердевание эмали связано с явлением кристаллизации, в результате которой эмаль временно утрачивает текучесть. Перед началом работы необходимо осуществить следующую стандартную процедуру:

- Снять крышку с банки с эмалью.
- Поставить банку в горячую воду ($t 60C^{\circ}$) на 20-30 минут.
- Избегать попадания воды внутрь банки.
- Перемешать эмаль до однородной массы.
- Остудить до комнатной температуры.

Эмаль готова к применению.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ ПОКРЫТИЯ

Вымыть ванну теплой водой. Надеть резиновые перчатки. Щавелевую кислоту высыпать на дно ванной, смочить водой до образования кашицы и равномерно распределить по поверхности. Не смывая щавелевую кислоту, тщательно обработать всю площадь ванны

водостойкой шкуркой. В процессе обработки смачивать щавелевую кислоту водой. Удалить посторонние наслоения – грязь, ржавый налет, краску и т.п. Особое внимание следует уделить участкам вокруг сливных горловин, сколам, бортикам ванны.

В результате обработки поверхность должна быть шершавой и матовой, в местах сколов металл зачищен до блеска. Смыть кислоту теплой водой и вымыть ванну стиральным порошком.

Заполнить ванну горячей водой, выдержать 10 минут. Слить воду и насухо вытереть ванну чистой хлопчатобумажной тканью. Протереть от влаги плитку вокруг ванны, удалить конденсат. Изолировать смеситель и душ полиэтиленовыми пакетами.

Для надежного сцепления эмалевого покрытия с поверхностью ванна должна быть абсолютно сухой.

При помощи куска чистой ткани обезжирить всю поверхность ванны ацетоном. Оставшийся сор смести чистой сухой кистью.

ВНИМАНИЕ! Прочность и долговечность покрытия определяются правильностью проведения подготовительных работ.

НАНЕСЕНИЕ ЭМАЛИ

Эмаль наносится поэтапно в два слоя. Для смешивания эмали с отвердителем использовать две чистые стеклянные банки емкостью 0,5 л. Перед приготовлением смеси банки надо разметить. С помощью мерного стаканчика набрать в банку 200 мл воды и поставить метку по уровню воды на внешней стороне банки. Тем же способом разметить вторую



банку. Вылить воду, насухо протереть банки и стаканчик. Открыть банку с эмалью и тщательно

перемешать эмаль шпателем до получения массы однородного цвета. Приготовить состав для нанесения первого слоя. Для этого нужно взять одну стеклянную банку и налить в нее 200 мл эмали по уровню метки. С помощью мерного стаканчика добавить в эмаль 10 мл ацетона, тщательно перемешать до получения однородной массы. Добавить с помощью мерного стаканчика 20 мл отвердителя и перемешивать в течение 10 минут. Необходимо нанести первый слой за 20-25 минут, так как по истечении указанного времени эмаль станет вязкой.

ВНИМАНИЕ! Твердое эмалевое покрытие образуется только при смешивании эмали с отвердителем в указанном соотношении.

Для эмалирования использовать плотную плоскую кисть из натуральной щетины шириной 60 мм. Покрывать тонким однородным слоем бортики ванны. Нанести



несколько вертикальных полос на небольшой участок боковой поверхности и горизонтальными втирающими движениями распределить эмаль по всему участку. Повторяя операцию, покрыть ровным слоем всю боковую поверхность ванны. Движениями в продольном и поперечном направлении нанести эмаль на дно ванны. Слой должен быть тонким и ровным без подтеков и непрокрасов.

Через 15 минут после нанесения первого слоя необходимо нанести второй слой. Для этого в другую размеченную стеклянную банку налить 200 мл эмали по уровню метки, добавить 10 мл ацетона, перемешать, добавить 20 мл отвердителя, перемешать 10 мин. Для нанесения эмали есть 20-25 минут, после чего эмаль станет вязкой. Нанести второй слой аналогично первому.

Отмыть кисть в ацетоне и дать ей просохнуть.



Острием булавки снять с влажного покрытия волокна от кисти. Крестообразными движениями кисти слегка разгладить эмаль на боковых поверхностях и бортиках ванны. Убрать подтеки. Чистой тканью, смоченной в ацетоне, протереть сливные горловины и плитку вокруг ванны.

Поверхность ванны перестает быть липкой через 24 часа. Ванна готова к эксплуатации через 7 суток.

УХОД ЗА НОВЫМ ПОКРЫТИЕМ



После эмалирования мыть ванну стиральным порошком. Падение в ванну тяжелых предметов может привести к сколам и отслоению покрытия. Красящие вещества и сильнодействующие химикаты могут изменить цвет покрытия. Не применять для чистки ванны абразивные вещества и острые царапающие предметы – это может привести к повреждению эмалевого покрытия.

Продавец _____
(Подпись)

штамп магазина

« _____ » _____ 20__ г.

Хранить в плотно закрытой таре в недоступном для детей месте. Попадание воды недопустимо! Гарантийный срок хранения 1 год. Гарантия действительна при наличии штампа магазина и подписи продавца. Эмаль для ванн «Фантазия» ЭБР-16154 ТУ № 2312-002-051235041-01 Изготовлено в России ООО «Рэндом Хаус», г. Москва